

Dryer Cycle Guide

⚠ WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.
 Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
 Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.
 Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.
 Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).
 Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

AccuDry™ Cycle/Automatic Dry Cycle

AccuDry™ Cycle senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level.

Not all cycles and settings are available on all models.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Jeans, heavy work clothes, towels	Normal Very Dry	High	Automatic cycles give the best drying in the shortest time. Drying time varies based on fabric type, load size, and dryness setting. Select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.
Work clothes, medium-weight fabrics, sheets	More Dry Energy Preferred	Medium or Low	
Casual, shirts, pants, lightweight items, synthetics, delicates, athleticwear	Less Dry	Low	

NOTE: If loads do not seem as dry as you would like, select More Dry or Very Dry the next time you dry a similar load. If loads seem drier than you like, select Less Dry the next time you dry a similar load.

Timed Dry Cycles

Timed Dry will run the dryer for the specified time on the control. Not all cycles and settings are available on all models.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Large or heavy items such as thick towels or robes	Heavy Dry	Sanitize	Uses High heat to dry large or heavy loads.
Any load	Damp Dry	Any	Dries items to a damp level or for items that do not require an entire drying cycle.
Rubber, plastic, heat-sensitive fabrics	Fluff Air	No Heat	Air only (no heat) drying.

Steam Refresh Cycle (steam models only)

Not all cycles and settings are available on all models. Settings and options shown in **bold** are default settings for that cycle.

Items to Refresh:	Cycle:	Temperature:	Description:
Any load	Steam Refresh	High	This cycle is best for reducing wrinkles and odors from two or more dry items. Cycle time will increase depending on number of items.

Selecting the Drying Temperature

Items to Dry:	Temperature:	Description:
Towels and work clothes.	High	Heavyweight items
Sheets, blouses, dresses, underwear, permanent press fabrics, and some knits.	Low to Medium	Medium-weight items
Foam, rubber, plastic, other heat-sensitive fabrics.	Air (no heat)	Uses unheated air to dry heat-sensitive items
Bonded or laminated fabrics.	N/A	Some items should <i>only</i> be line-dried

NOTE: If you have questions about drying temperatures for various loads, refer to the care label directions.

Guide des programmes de la sècheuse

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.
Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).
Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.
Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Programme de séchage Accudry™/automatique

Accudry™ Programme détecte l'humidité contenue dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné.

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles. Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Description :
Jeans, vêtements de travail lourds, serviettes	Normal	Haut	Les programmes automatiques offrent un séchage idéal en un temps record. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge et du réglage de niveau de séchage. Choisir une température de séchage en fonction des tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur.
Vêtements de travail, articles moyennement lourds, draps	Very Dry (plus sec/très sec) Plus sec	Moyenne ou faible	
Tout-aller, chemisiers, pantalons, articles légers, synthétiques, tissus délicats, vêtements de sport	Energy Preferred (Éconergique) Less Dry (moins sec)	Basse	

REMARQUE : Si les charges ne semblent pas aussi sèches que désiré, sélectionner Heavy Dry/Very Dry (séchage intense/très sec) la prochaine fois qu'on séchera une charge semblable. Si la charge semble plus sèche que désiré, sélectionner Less Dry (moins sec) la prochaine fois que l'on séchera une charge semblable.

Les programmes de séchage minuté

Timed Dry (séchage minuté) fait fonctionner la sècheuse pendant le temps indiqué sur le tableau de commande. Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Description :
Articles lourds ou volumineux tels que serviettes épaisses ou peignoirs	Heavy Dry (lourd sec)	Désinfecter	Sélectionner la chaleur élevée pour sécher des charges importantes ou lourdes.
N'importe quelle charge	Damp Dry (sec humide)	Tout	Sèche les articles jusqu'à un niveau humide ou pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet.
Caoutchouc, plastique, tissus sensibles à la chaleur	Fluff Air (duvetage à l'air)	Pas de chaleur	Air seulement (sans chaleur).

du programme Steam Refresh (rafraîchissement vapeur) (modèles à vapeur uniquement)

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles. Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme.

Articles à rafraîchir :	Programme :	Température :	Description :
N'importe quelle charge	Steam Refresh (rafraîchissement vapeur)	Haut	Ce programme est idéal pour réduire les faux plis et désodoriser les vêtements secs (2 vêtements ou plus). La durée du programme augmentera en fonction du nombre de vêtements sélectionnés.

Sélection de la température de séchage

Articles à sécher:	Température :	Description :
Serviettes et vêtements de travail.	Haut	D'articles lourds
Draps, chemisiers, robes, sous-vêtements, tissus à pressage permanent et certains tricots.	Faible à moyenne	articles moyennement lourds
Caoutchouc, mousse, plastique, autres tissus sensibles à la chaleur.	Air (Pas de chaleur)	Utilise de l'air sans chaleur pour sécher des articles sensibles à la chaleur
Tissus doublés ou multicouches.	S.O.	Certains articles devraient <i>seulement</i> être séchés sur une corde à linge

REMARQUE : Pour toute question concernant les températures de séchage pour diverses charges, consulter les instructions sur l'étiquette de soin.

Guía de ciclos de la secadora

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

AccuDry™ Ciclo/ciclo de secado automático

AccuDry™ Ciclo Detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado.

No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripciones:
Pantalones de mezclilla, ropa de trabajo pesada, toallas	Normal Very Dry (Muy seco)	Alto	Los ciclos automáticos le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad. Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene dudas respecto de la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en lugar del ajuste más alto.
Ropa de trabajo, telas de peso mediano, sábanas	More Dry (Más seco)	Medio o bajo	
Ropa informal, camisas, pantalones, artículos livianos, prendas sintéticas, ropa delicada, ropa deportiva	Energy Preferred (Ahorro de energía) Less Dry (Menos seco)	Bajo	

NOTA: si las cargas no parecen estar tan secas como le gustaría, seleccione More Dry (Más seco) o Very Dry (Muy seco) la próxima vez que seque una carga similar. Si le parece que las prendas están más secas de lo que las desea, seleccione Less Dry (Menos seco) la próxima vez que seque una carga similar.

Los ciclos de secado programado

Timed Dry (Secado programado) hará funcionar la secadora durante el tiempo especificado en el control. No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripciones:
Artículos grandes o pesados tales como toallas gruesas o batas	Heavy Dry (Secado pesado)	Desinfectar	Utiliza una temperatura alta para secar cargas grandes o pesadas.
Cualquier carga	Damp Dry (semisecho)	Alguno	Seca los artículos hasta dejarlos húmedos o para artículos que no necesitan un ciclo completo de secado.
Goma, plástico, telas sensibles al calor	Fluff Air (Esponjar)	Sin calor	Secado Air Only (Sólo aire) (sin calor).

El ciclo Steam Refresh (Revitalizado con vapor) (modèles à vapeur uniquement)

No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos. Los ajustes y las opciones que se muestran en **negrita** son los ajustes predeterminados para ese ciclo.

Artículos para revitalizar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripciones:
Cualquier carga	Steam Refresh (Revitalizado con vapor)	Alto	Este ciclo es ideal para reducir las arrugas y los olores de las prendas secas. El tiempo del ciclo se incrementará según la cantidad de prendas.

Selección de la temperatura de secado

Artículos para secar:	Temperatura:	Descripciones:
Toallas y ropa de trabajo.	Alto	Artículos pesados
Sábanas, blusas, vestidos, ropa interior, telas de planchado permanente y algunos tejidos de punto.	Bajo a medio	Artículos de peso intermedio
Espuma, goma, plástico u otras telas sensibles al calor.	Aire (Sin calor)	Utiliza aire fresco para secar artículos sensibles al calor
Telas tejidas o laminadas.	N/A	Algunos artículos deben secarse <i>únicamente</i> en el tendedero

NOTA: Si tiene dudas respecto a la temperatura de secado que debe seleccionar para distintas cargas de ropa, consulte las instrucciones de cuidado de las etiquetas.