

## HVL210

### SEAT HEIGHT

Turn handle to raise and lower seat height.

Pull handle out for back tilting.

Push in to lock back.

### ALTURA DEL ASIENTO

Gire la manija para elevar y bajar la altura del asiento.

Tire de la manija para inclinar el respaldo.


Empuje hacia adentro para bloquear el movimiento del respaldo.

### HAUTEUR DU SIÈGE

Tourner la poignée pour relever et abaisser le siège.

Tirer sur la poignée e pour incliner le dossier.

Pousser pour bloquer le dossier.



### TILT TENSION

Turn knob to control the rate and ease of recline.

### TENSION DE LA INCLINACION

Gire la perilla para controlar la velocidad y facilidad de inclinación.

### TENSION D'INCLINAISON

Tourner le bouton pour régler l'amplitude et la facilité d'inclinaison.