



CUSTOM NOTE-TAKING SYSTEM

DISCBOUND

5,000mAh
wireless-charging
notebook

Carpeta con cargador inalámbrico

user manual

Manual de usuario

Call for technical support 1-877-777-4357

Llame para asistencia técnica 1-877-777-4357

Before operating this unit, please read all instructions.

Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto.

version 0420

Items 9995039, 6593774, 9795629, 9680990

Made in Vietnam

Distributed by: Office Depot, Inc.

6600 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA

TUL is a trademark or registered trademark of OMX, Inc.

© 2020 Office Depot, Inc. All Rights Reserved.



Battery is certified by UL

IMPORTANT SAFETY INFORMATION - READ CAREFULLY



WARNING: Read all safety information below and operating instructions before using this notebook to avoid injury and damage to your device. Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage.



WARNING: CHOKING HAZARD – Small Parts. Not for children under 3 years of age.

1. Keep the product away from heat sources, such as direct sunlight, fire, stoves, or other high temperatures. Do not store inside cars in hot weather. High temperatures may cause the product to overheat and result in fire or explosion. Use the product in a location with a temperature between 32°F (0°C) – 95°F (35°C).
2. Do not expose the product to water or rain, or liquid spills.
3. Do not place metal parts, magnetic cards or similar items near the wireless charging area. It may result in charging interference.
4. Do not handle the product, USB cord or power adapter with wet hands. Electric shock may result.
5. Do not drop, open, crush, bend, or incinerate the product. Fire or explosion may result.
6. Do not pierce or puncture the front cover of the product. Penetration of the cover may pierce the embedded lithium ion battery and/or components and result in fire or explosion.
7. Stop using the product immediately if you find that the battery or components are damaged or have leaked or expanded.
8. Never attempt to repair or disassemble the product for any reason. Incorrect disassembling or repairing may result in electric shock or fire.
9. Always unplug the notebook when it is fully charged or otherwise not in use.
10. This product is not a toy and is not intended for children under the age of 14.
11. Before traveling with this notebook, consult the latest FAA/TSA guidelines for up-to-date rules regarding lithium-ion polymer batteries in checked & carry-on bags.
12. Lithium Ion Batteries and the electronic components of this product in many cases are able to be recycled. General household consumers should contact your local municipal waste facility for proper disposal/recycling instructions of this product (Lithium Ion Batteries/Electrical Components of this Tablet). For small, medium and large business use, this product is classified as a Universal Waste and should be disposed of or recycled in accordance with your state or local governing environmental agency standards.

FCC STATEMENTS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Modifications not approved by the party responsible for compliance could

void user's authority to operate the equipment.


NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TUL Wireless Charging Notebook

Main Features

- Multifunctional all-in-one notebook and wireless charger.
- Built-in high capacity 5,000mAh lithium-ion polymer battery.
- Input & output function combined in one Type-C port.
- On/off power button with auto shut-off and 4-stage LED.
- Mitigates instances of over-charging, over-heating, and short-circuiting of your device.
- Compatible with Qi-certified phones including Apple® iPhone® 8 & up, Samsung® Galaxy® S6 & up, Google® Pixel® 3 & up, LG® G6 Plus® and up, and more.



Product Specifications

- Type-C Input: 5V, 3.0A max.
- Type-C Output: 5V, 2.1A max.
- Wireless output: 5V, 1A (5W)
- Built-in 5,000mAh lithium-ion polymer battery
- Wireless charging distance: ≤5mm
- Charging time for notebook: 3-4 hours (under input 5V, 2A)
- Product dimensions / weight: 8.5" W x 11" H x 0.93" D / 2.62 lbs (1190 g) (LETTER SIZE)
- Product dimensions / weight: 8.5" W x 5.5" H x 0.93" D / 1.50 lbs (680 g) (JUNIOR SIZE)

Charging the notebook

- Insert the USB-A end of the charging cable into a certified adapter (not included) or computer.
- Insert the Type-C end of the charging cable into the Type-C input port of the notebook.
- The power indicator will show solid green.
- The 4 blue LED lights indicate the status of the notebook charging process.

Flashing blue LED light: notebook is charging

Flashing & solid LED lights: charging in progress

Four solid blue LED lights: fully charged

The last blue LED light flashing: Low battery

- Unplug the cable and press the power button twice to shut off the product.



Charging your phone with wireless charging


Make sure your device is Qi-compatible. If the case is metal, remove prior to charging. If you are having issues on charging, remove your case.

- Press the power button one time to power on the product. A steady green light indicates that the notebook is in wireless charging standby mode, and blue LED lights show the remaining battery capacity of your notebook.
- When you place the center of your phone on top of the charging logo, the notebook light turns red to indicate that charging has begun.
- A flashing red LED light indicates that there is an abnormal issue in wireless charging (such as poor charging performance, over-heat or short circuit). Charger will not charge if there are magnetic items or metal objects on the charging area. It will not charge phones that have an attached exterior grip or are in cases thicker than 5mm. If you experience any issues with charging, remove the case and make sure the center of your phone is positioned properly on the charging logo area.
- Charging time depends on the type of device. Check your phone's screen to verify that it's charging, and to monitor its progress. Remove your device from the notebook cover to end charging.
- Press the power button on the notebook twice to end standby mode or to turn off the charger.

Charging your phone with a charging cable (not included)

If your phone is not compatible with wireless charging, the notebook itself can be used as a charging device. It comes equipped with a USB Type-C input/output port, so you'll need a charging cable (not provided) that has a Type-C connector on one end. The other end should have a Lightning®, Micro-B or Type-C connector, depending on which one your phone uses for charging.

- Press the power button on the notebook one time to power it on.
- Insert the Type-C end of your charging cable into the Type-C port of the notebook.
- Insert the other end (Lightning, Micro-B or Type-C) into your phone.
- Check your phone's screen to verify that it's charging, and to monitor its progress.
- Unplug your phone from the notebook to end charging.
- Press the power button on the notebook twice to end standby mode or to turn off the charger.



Office Depot, Inc. Limited One Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, Inc. (ODP) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for one (1) year from the date of purchase, except as provided below. ODP, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot, Inc. chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

ODP PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT ODP'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL ODP, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF ODP HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call 1-877-777-4357 for warranty service (Mon – Fri, 8am to 8pm EST).

Apple and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google and Pixel are trademarks of Google, LLC.

Samsung and Samsung Galaxy are trademarks of Samsung.

LG is a trademark of LG Corp. and G6 Plus is a trademark of LG Electronics Inc.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE



ADVERTENCIA: Lea toda la información de seguridad y las instrucciones de funcionamiento que se incluyen a continuación antes de usar esta libreta para evitar lesiones y daños al dispositivo. El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad puede provocar incendios, descargas eléctricas u otras lesiones o daños.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA: contiene piezas pequeñas. No es para niños menores de 3 años.

1. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, como luz solar directa, fuego, cocinas u otras fuentes de temperaturas altas. No almacene dentro de automóviles en climas calurosos. Las altas temperaturas pueden hacer que el producto se sobrecaliente y cause un incendio o una explosión. Utilice el producto en un lugar que tenga una temperatura de entre 32 °F (0 °C) y 95 °F (35 °C).
2. No exponga el producto al agua o a la lluvia, ni a derrames de líquidos.
3. No coloque piezas metálicas, tarjetas magnéticas ni elementos similares cerca del área de carga inalámbrica. Esto puede causar interferencias en la carga.
4. No manipule el producto, el cable USB ni el adaptador de alimentación con las manos mojadas. Puede producirse una descarga eléctrica.
5. No deje caer, abra, aplaste, doble ni queme el producto. Pueden producirse un incendio o una explosión.
6. No perforo ni pinche la tapa frontal del producto. La penetración de la tapa puede perforar los componentes o la batería de iones de litio integrados y provocar un incendio o una explosión.
7. Deje de usar el producto inmediatamente si descubre que la batería o los componentes están dañados o que han sufrido fugas o expansiones.
8. Por ningún motivo intente reparar o desmontar el producto. El desmontaje o la reparación incorrecta pueden provocar descargas eléctricas o incendios.
9. Siempre desenchufe la libreta cuando esté completamente cargada o no esté en uso.
10. Este producto no es un juguete y no está diseñada para niños menores de 14 años.
11. Antes de viajar con esta libreta, consulte las últimas pautas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) o la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para conocer las normas actualizadas sobre las baterías de polímero de iones de litio en equipaje registrado y de mano.
12. En muchos casos, las baterías de iones de litio y los componentes electrónicos de este producto se pueden reciclar. Los consumidores domésticos en general deben comunicarse con la instalación de residuos municipales local para

obtener las instrucciones adecuadas de eliminación o reciclaje de este producto (baterías de iones de litio o componentes eléctricos de esta tableta). Para uso en negocios pequeños, medianos y grandes, este producto se clasifica como un desecho universal y debe desecharse o reciclarse de acuerdo con los estándares medioambientales de su organismo estatal o local correspondiente.

DECLARACIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



NOTA: Este producto fue probado y se corroboró que cumple con los límites estipulados para dispositivos digitales de Clase B, conforme a lo dispuesto en la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Libreta de carga inalámbrica TUL

Características principales

- Libreta todo en uno multifuncional y cargador inalámbrico.
- Batería de polímero de iones de litio integrada de alta capacidad de 5,000 mAh.
- Función de entrada y salida combinada en un puerto Tipo C.
- Botón de encendido/apagado con apagado automático y LED de 4 etapas.
- Disminuye los casos de sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito de su dispositivo.
- Compatible con teléfonos con certificación Qi, incluidos iPhone 8 en adelante de Apple®, Galaxy® S6 en adelante de Samsung®, Pixel® 3 en adelante de Google®, G6 Plus® en adelante de LG® y más.



Especificaciones del producto

- Entrada Tipo C: 5 V, 3.0 A máx.
- Salida Tipo C: 5 V, 2.1 A máx.
- Salida inalámbrica: 5 V, 1 A (5 W)
- Batería de polímero de iones de litio integrada de 5,000 mAh
- Distancia de carga inalámbrica: ≤5 mm
- Tiempo de carga de la libreta: de 3 a 4 horas (con una entrada de 5 V, 2 A)
- Dimensiones/peso del producto: 8.5" de ancho x 11" de alto x 0.93" de profundidad/2.62 lb (1190 g) (TAMAÑO CARTA)
- Dimensiones/peso del producto: 8.5" de ancho x 5.5" de alto x 0.93" de profundidad/1.50 lb (680 g) (TAMAÑO PEQUEÑO)

Cómo cargar la libreta

- Inserte el extremo USB-A del cable de carga en un adaptador certificado (no incluido) o computadora.
- Inserte el extremo Tipo C del cable de carga en el puerto de entrada Tipo C de la libreta.
- El indicador de alimentación se mostrará de color verde fijo.
- Las cuatro luces LED azules indican el estado del proceso de carga de la libreta.

Luz LED azul intermitente: la libreta se está cargando

Luces LED parpadeantes y fijas: carga en proceso

Cuatro luces LED de color azul fijo: carga completa

La última luz LED azul parpadea: batería baja

- Desenchufe el cable y presione el botón de encendido dos veces para apagar el producto.



Cómo cargar el teléfono con el cargador inalámbrico

Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con Qi. Si la funda es de metal, quítela antes de cargarlo. Si tiene problemas para realizar la carga, quite la funda.

- Presione el botón de encendido una vez para encender el producto. Una luz verde fija indica que la libreta está en modo de espera de carga inalámbrica y las luces LED azules muestran la capacidad restante de la batería de la libreta.
- Cuando coloca el centro del teléfono sobre el logotipo de carga, se enciende una luz de color rojo en la libreta que indica que comenzó la carga.
- Una luz LED roja intermitente indica que hay un problema anormal en la carga inalámbrica (como un rendimiento deficiente de la carga, sobrecalentamiento o cortocircuito). El cargador no se carga si hay elementos magnéticos u objetos


adherida o que tengan un grosor de más de 5 mm. Si tiene problemas con la carga, quite la funda y asegúrese de que el centro del teléfono esté ubicado correctamente en el área del logotipo de carga.

- El tiempo de carga depende del tipo de dispositivo. Revise la pantalla del teléfono para verificar que esté cargando y supervisar su progreso. Retire el dispositivo de la tapa de la libreta para finalizar la carga.
- Pulse el botón de encendido de la libreta dos veces para finalizar el modo de espera o para apagar el cargador.

Cómo cargar el teléfono con un cable de carga (no incluido)

Si su teléfono no es compatible con la carga inalámbrica, la libreta como tal se puede utilizar como un dispositivo de carga. Viene equipado con un puerto USB de entrada/salida Tipo C, por lo que necesitará un cable de carga (no incluido) que tenga un conector Tipo C en un extremo. El otro extremo debe tener un conector Lightning®, Micro-B o Tipo C, según el tipo que utilice para cargar su teléfono.

- Presione el botón de encendido de la libreta una vez para encenderla.
- Inserte el extremo Tipo C del cable de carga en el puerto Tipo C de la libreta.
- Inserte el otro extremo (Lightning, Micro-B o Tipo C) en el teléfono.
- Revise la pantalla del teléfono para verificar que esté cargando y supervisar su progreso.
- Desconecte el teléfono de la libreta para finalizar la carga.
- Pulse el botón de encendido de la libreta dos veces para finalizar el modo de espera o para apagar el cargador.



Office Depot, Inc. Garantía limitada de un año para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, Inc. (ODP) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante un (1) año a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. ODP, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

metálicos en el área de carga. No cargará teléfonos que tengan un asa exterior. Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot, Inc. decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE ODP SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ODP Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO ODP, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A ODP DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-877-777-4357 para obtener más información sobre el servicio de garantía (lunes a viernes de 8am a 8pm EST).